


BST-02型



【ご注意】

圧力・温度範囲はボディ材料・シート材料・パッキン又はOリング材料の3つの相関関係で設定されています。図に示した値は理想状態で使用された場合であり、実際の使用においては適切な安全性を考慮した上でご使用ください。